Flujostato digital con visualización de 2 colores

Rango de caudal: 10, 25, 50,100 *e*/ min.

Unidad de ajuste mínimo: 0.01 \(\ell \) min. (0.1 *t*/min. si el rango de caudal es 25, 50, 100 *t*/min.)

Fluido Aire, N₂, Ar, CO₂

Repetitividad: ±1% F.S. o menos

Libre de grasa

Válvula de regulación de caudal integrada. (Cableado reducido y ahorro de espacio)

Tiempo de respuesta: Se puede seleccionar entre 50 mseg., 0.5 seg., 1 seg. o 2 seg.

Indicador de 2 colores

Valor irregular a simple vista













Flujostato digital con visualización de 2 colores





Función indicadora

La frecuencia de intermitencia varía según el caudal. El color cambia de verde a rojo cuando se excede el caudal. Se puede utilizar como un simple monitor.



Frecuencia de intermitencia	Caudal
rápida	elevado
lenta	bajo

Conectores

Fácil conexión y desconexión del cableado.

Soporte para un montaje vertical y horizontal seguro (montaje en panel)

Sólo es necesaria una apertura de panel.

Reduce el trabajo de conexión en panel y facilita el ahorro de espacio.






	Modelo integrado	Modelo remoto		
	E OZA B			
Rango de medición del caudal	Modelo	Modelo		
(∉min)	Wiodelo	Unidad de sensor	Unidad de indicación	
0.2 a 10 (0.2 a 5)	PFM710	PFM510		
0.5 a 25 (0.5 a 12.5)	PFM725	PFM525	PFM3□□	
1 a 50 (1 a 25)	PFM750	PFM550	PFIVI3UU	
2 a 100 (2 a 50)	PFM711	PFM511		

compacio

Tiene el mismo tamaño incluso si se selecciona el modelo ^ॐ con diferente rango de caudal (10, 25, 50, 100 ℓ/min.)




Peso ligaro: 55 g

(PFM711))

(Con conexión instantánea, sin válvula de regulación de caudal)

Modelo convencional PF2A711: 290 g




(en comparación con el modelo convencional) PF2A711 (10 a 100 ℓ/min)

Las posiciones de conexionado se pueden reducir.

Se puede montar en un lugar estrecho ya que no es necesario un tramo de tubo recto * .


* Para el modelo convencional es necesario un tramo de tubo recto antes del flujostato, equivalente a 8 veces el diámetro de conexionado.



Comparación con el modelo convencional PF2A711 (10 a 100 ℓ/min) cuando se añaden conexiones instantáneas de ø6.

Variaciones de conexionado

	Enchufe rápido	: ø4, ø6, ø8, ø1/4	Rosca hembra: Rc 1/8, 1/4 • NPT 1/8, 1/4 • G 1/8, 1/4		
	Recto	Parte inferior	Recto	Parte inferior	
Sin regulación de caudal					
Con regulación de caudal					



Funciones principales

Selección del fluido

Aire, nitrógeno (N₂), argón (Ar) o dióxido de carbono (CO₂) pueden seleccionarse mediante los botones.

Función de ajuste del código secreto

El usuario puede introducir un número secreto para cancelar el modo de bloqueo del teclado. De este modo, garantiza el uso del detector sólo para personas autorizadas.

Para más detalles y otras funciones, véase la pág. 33.

Modo de ahorro de energía

Minimiza la visualización para reducir el consumo.





Los indicadores de decimales parpadean cuando está en el modo de ahorro de energía.

Unidad de indicación de selección El usuario puede seleccionar entre ANR y Ne/min para cada fluido.

[ANR] Indica el rango de flujo convertido en un volumen en condiciones estándar: 20 °C, 1 atm.

(atmósfera), 65% HR

[Nt/min] Indica el rango de flujo convertido en un volumen en condiciones normales: 0 °C, 1 atm. (atmósfera).

Entrada externa

Puede activar el reinicio externo del valor acumulado, el autodiagnóstico y el autodiagnóstico a cero.

Resolución de indicación

La unidad de ajuste mínimo puede seleccionarse de 1 d/min, 0.1 d/min y 0.01 d/min. Depende del modelo Consulte las características técnicas (pág. 33) para ver más detalles.


Varias combinaciones

Según las condiciones de instalación, se puede añadir o retirar la válvula de regulación de caudal, sustituir el modelo de racor y cambiar la dirección de conexionado





La precisión puede oscilar entre el 2 y el 3% tras la modificación. (La repetitividad no varía.)

Circuitos de aire recomendados




Línea de vacío








──■Comparación con el indicador de caudal tipo rotámetro■─













Para aire



Para agua

	Modelo integrado	Modelo remoto		
			SMC ROW SMITCH	
Rango de medición del	Modelo		Modelo	
caudal ℓ/min	Modelo	Unidad de sensor	Monitor	Monitor de caudal de 4 canales
0.5 a 4	PF2W704(T)	PF2W504(T)		
2 a 16	PF2W720(T)	PF2W520(T)	PF2W30□	DE0W00
5 a 40	PF2W740(T)	PF2W540(T)		PF2W20□
10 a 100	PF2W711	PF2W511	PF2W33□	

Para agua desionizada y agentes químicos



Para más información, consulte el catálogo específico. (CAT.ES100-54).

Rango de medición del		Modelo	
caudal ℓ/min	Unidad de sensor	Monitor	Monitor de caudal de 4 canales
0.4 a 4	PF2D504		
1.8 a 20	PF2D520	PF2D30□	PF2D20□
4.0 a 40	PF2D540		

Modelo remoto

A.0.8

A SET W



Flujostato digital con visualización de 2 colores

Características Características 1 a 5 Serie PFM7 Integrado Indicación Forma de pedido P. 1 Características técnicas P. 3 Características del conexionado/peso P. 4 Salida analógica P. 4 Ejemplos de circuitos internos y cableado P. 4 Dimensiones P. 5 Serie **PFM5** Forma de pedido P. 13 Unidad de sensor remoto Características técnicas P. 15 Características del conexionado/peso P. 16 Salida analógica P. 16 Ejemplos de circuitos internos y cableado P. 16 Dimensiones P. 17 Común Serie PFM7, PFM5 Características técnicas Pérdida de presión/características de caudal P. 25 Descripción de las piezas P. 26 Construcción P. 26 Principio de detección P. 26 Lista de componentes P. 27 Serie **PFM3** Monitor del flujostato Forma de pedido P. 28 Características técnicas P. 29 Salida analógica P. 29 Circuitos internos P. 30 Descripciones P. 31 Dimensiones P. 32 Descripción de las funciones P. 34 **Ejecuciones especiales** Cambio de la dirección de conexionado de la entrada ----- P. 35 Combinación lado ENTRADA y SALIDA Gas combinado compatible con argón (Ar) --- P. 37 o dióxido de carbono (CO₂) Normas de seguridad -----Anexo pág. 1 Precauciones específicas del producto — Anexo págs. 2 - 5



Display de 2 colores Flujostato digital

Display integrado



Serie PFM7



Forma de pedido

Display PFM7 10 integrado 7 Display integrado Rango de caudal nominal (Rango de caudal) **10** 0.2 a 10 (5) *t*/min 0.5 a 25 (12.5) e/min 1 a 50 (25) ℓ/min

11 2 a 100 (50) *t*/min * (): Fluido: CO2

Válvula de regulación de caudal •

-	Ningun
S	Sí

Tamaño conexión

Símbolo	Designación	Rango de caudal			
Simbolo	Designacion	10	25	50	11
01	Rc1/8	•	•	•	
02	Rc1/4				•
N01	NPT1/8	•	•	•	
N02	NPT1/4				•
F01	G1/8		•	•	
F02	G1/4				•
C4	Conexión instantánea ø4 (5/32")				
C6	Conexión instantánea ø6	•	•		•
C8	Conexión instantánea ø8 (5/16")		•	•	•
N7	Conexión instantánea ø1/4		•	•	•

Dirección de la entrada de conexión

-	Recto
L	Parte inferio

* Las diferentes combinaciones de direcciones de entradas de conexión para el lado ENTRADA y SALIDA están disponibles como ejecución especial. (Consulte la página 35.)

♦ Ejecuciones especiales (Véanse las págs. 2 y 35.)

Opción 2 (Consulte la página 2.)

Opción 1

(Consulte la página 2.)

Certificado de calibración

- Ninguna	
Α	Con certificado de calibración

* El certificado se emite en inglés y japonés. Los demás idiomas están disponibles como pedido especial.

-	Con manual de instrucciones (Catálogo: japonés e inglés)
N	Ninguno

Características de la unidad

М	Unidad SI fija Nota 1)
-	Con función para intercambiar unidades Nota 2)

Nota 1) Unidad fija: Caudal instantáneo: t/min Caudal acumulado: ℓ

Nota 2) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extranjero de acuerdo con la nueva Ley de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)

Especificación de salida

	•
Α	2 salidas NPN
В	2 salidas PNP
С	1 salida NPN + salida analógica (1 a 5 V)
D	1 salida NPN + salida analógica (4 a 20 mA)
Е	1 salida PNP + salida analógica (1 a 5 V)
F	1 salida PNP + salida analógica (4 a 20 mA)
G	1 salida NPN + entrada externa Nota 3)
Н	1 salida PNP + entrada externa Nota 3)


Nota 3) El usuario puede activar el reinicio externo del valor acumulado, el autodiagnóstico y el autodiagnóstico a cero.

Variaciones de conexionado


	Con conexiones instan	táneas (C4, C6, C8, N7)	Rosca hembra (01, 02, N01, N02, F01, F02)			
	Directo (-)	Conexionado (L)	Directo (-)	Conexionado (L)		
(Sin válvula de regulación de caudal) (-)						
Con válvula de regulación de caudal (S)						


Flujostato digital con visualización de 2 colores Serie PFM7

Opción 1



Opción 2





Las opciones no se montan con el producto, pero se envían con el mismo.


Ejecuciones especiales

Símbolo	Características/descripción
X693	Cambio de la combinación de la
X694	dirección de entradas de la conexión.
X731	Gas combinado compatible con argón (Ar) o dióxido de carbono (CO2)

Para más información, consulte las págs. 35 a 37.

Fijación de montaje del rail DIN (pedir por separado)





- Raíl en DIN (suministrado por el cliente)
- Tamaño de conexión F02: G1/4 no puede instalarse sobre un raíl en DIN.



Características técnicas

	Modelo		PFM710 PFM725 PFM750 PFM711						
Fluido aplicat	Fluido aplicable				N ₂ , Ar, CO ₂				
		I Aire sees N. Ar	0.2 a 10 <i>e</i> /min	Nivel de calidad del aire es 0.5 a 25 ℓ/min	de ISO8573.1-1, 1.2 a 1.6.2 1 a 50 ∉min	2 a 100 <i>∉</i> /min			
Rango de cauc (Rango de cau		Aire seco, N ₂ , Ar	0.2 a 10 amin	0.5 a 25 amin	1 a 50 <i>l</i> /min	2 a 50 t/min			
(Hango ac oaa	uuij	1	0.2 a 5 d min	0.5 a 12.5 t/min	1 a 52.5 <i>t</i> /min	2 a 50 amin			
Caudal en pantalla Nota 1) Aire seco, N2, Ar CO2		0.2 a 5.2 <i>t</i> /min	0.5 a 13.1 <i>t</i> /min	1 a 26.2 t/min	2 a 52 <i>t</i> /min				
		Aire seco, N ₂ , Ar	0.2 a 3.2 d/min	0.3 a 13.1 ℓ/min	0 a 52.5 t/min	0 a 105 t/min			
Caudal ajusta	ble Nota 1)	CO ₂	0 a 5.2 d/min	0 a 13.1 ℓ/min	0 a 26.2 t/min	0 a 52 d/min			
Unidad de aju	ıste mínin		0.01 ℓ/min	0.1 <i>d</i> /min	0.1 <i>d</i> /min	0.1 <i>e</i> /min			
		e impulsos acumulados	0.1 <i>d</i> /impulso	0.1 <i>d</i> /impulso	0.1 <i>d</i> /impulso	1 dimpulso			
		· ·	511 5/111/paids	·	/min. CFM x 10 ⁻²				
Unidad de ind	licación ^N	ota 3)		Caudal acumul	··· , -				
Linealidad				del display: ±3% fondo de sión de la salida analógica:					
			1 1001		(Fluido: aire seco)	101100			
Repetitividad				Precisión de la salida ana					
Característica	s de pres	ión		±5% F.S. o menos (en base a 0.35 MPa)				
Característica	s de tem	peratura			cala (15 a 35 °C)				
				±5% fondo de es					
Rango de pre					a 750 kPa				
Rango de pre		inai			a 750 kPa				
Presión de pr			1 MPa						
Rango de cau		шаао	Máx. 999999 (Nota 4)						
Salida digital		d	Colector abierto de salida NPN o PNP 80 mA						
-		de carga máxima	28 VDC (salida NPN)						
-		ensión aplicada tensión interna	salida NPN: 1 V máx. (a 80 mA) salida PNP: 1.5 V o menos (a 80 mA)						
		le respuesta	1 s (se puede seleccionar 50 ms, 0.5 s, 2 s)						
	Protecció	<u> </u>	Protección de cortocircuitos, Protección de sobretensión						
Salida de imp			Salida colector abierto NPN o PNP (igual a salida digital)						
		Tiempo de respuesta	1.5 s o menos (90% respuesta)						
			Salida de tensión: 1 a 5 V						
Salida analóg	ica Nota 5)	Salida de tensión	Impedancia de salida: 1 k Ω						
		Salida de corriente	Salida de corriente: 4 a 20 mA lmpedancia de carga máx.: 600 Ω , impedancia de carga mín.: 50 Ω						
		lo histéresis	variable						
Histéresis Nota	Modo	de ventana comparativa		vari	able				
Entrada exter	na		Sin tensión (Reed o estado sólido) Entrada de 30 ms o más						
Método de vis	sualizació	n	3 dígitos, indicador de 7 segmentos, indicador de 2 colores (rojo/verde) ciclo renovado: 10 veces/seg.						
Condición del I	Condición del LED'Tensión de alimentación		OUT1 : Se ilumina cuando se activa la salida (verde). SAL2: Se ilumina cuando se activa la salida (rojo)						
Consumo de corriente		24 VDC ± 10%							
			55 mA o menos						
	Grado de	protección	IP40						
	Temperatur	a del fluido de trabajo		0 a 50 °C (sin congela					
		emperatura de trabajo	En funcionamiento: 0 a 50°C almacenado: -10 a 60 °C (sin congelación ni condensación)						
Resistencia			En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% H.R. (sin condensación)						
medio- ambiental		cia dieléctrica		000 VAC para 1 min. entre la					
	Resisten	cia al aislamiento		MΩ mín. (500 Mega VDC) e	·				
	Resisten	cia a vibraciones		plitud de 1.5 mm o aceleración de 98 nplitud de 1.5 mm o aceleración de 19					
	Resisten	cia a impactos	Con orificio: 10 a 150 Hz con una amplitud de 1.5 mm o aceleración de 19.6 m/s² en las direcciones X, Y, Z, 2 horas cada una, lo que resulte menor. 490 m/s² en las direcciones X, Y, Z, 3 veces cada una						
Note 1) Ci le unide	d do oiveto	mínima 0.01 //min aat	á coloccionado noro al madelo :	10 /min, la indicación del límite	ouporior coró do [0.00 4/min]	-			

Nota 1) Si la unidad de ajuste mínimo 0.01 //min está seleccionada para el modelo 10 //min, la indicación del límite superior será de [9.99 //min]

Si la unidad de ajuste mínimo 0.1 l/min está seleccionada para 100 l/min, la indicación del límite superior será de [99.9 l/min]

Nota 2) El usuario puede seleccionar entre 0.01 l/min y 0.1 l/min para el modelo PFM710 y entre 0.1 l/min y 1 l/min para el PFM711, respectivamente.

Si la unidad de indicación se selecciona en "CFM", la unidad de ajuste mínimo no se puede cambiar.

El ajuste predeterminado de fábrica de la unidad de ajuste mínimo es de 0.1 //min para el modelo PFM710 y 1 //min para el PFM711, respectivamente.

Nota 3) Ajuste de "ANR" predeterminado de fábrica.

[&]quot;ARN" se utiliza en condiciones estándar: 20 °C, 1 atm. y 65% H.R.

[&]quot;Ne/min" se utiliza en condiciones estándar: 0 °C, 1 atm.

Si dispone de la función para intercambiar unidades. (La unidad SI (d/min o t) está fijada para modelos sin función para intercambiar unidades.)

Nota 4) Se borra si se desconecta el suministro eléctrico. Se puede seleccionar la función de mantenimiento. (Se puede seleccionar un intervalo de 2 min o 5 min). Si se selecciona el intervalo de 5 min, la vida útil de la memoria (componente electrónico) se limita a 1 millón de ciclos. (Si está encendido durante 24 horas, se calcula su vida útil de la siguiente forma: 5 min x 1 millón = 5 millones min = 9.5 años). Así pues, si se utiliza la función de mantenimiento, calcule la duración de la memoria para sus condiciones de trabajo y utilícelo dentro de estos límites.


Nota 5) El ajuste a 1.5 s (90%), puede cambiarse a 100 ms.


Nota 6) Ajuste de modo de histéresis predeterminado de fábrica. Se puede cambiar a modo ventana comparativa mediante los pulsadores.


Características del conexionado/peso

Ref.	01	02	N01	N02	F01	F0	2	C4	C6	C6	N7
Tamaño conexión	Rc 1/8	Rc 1/4	NPT 1/8	NPT 1/4	G1/8	G1	/4	ø4 (5/32") conexión instantánea	ø6 conexión instantánea	ø8 (5/16") conexión instantánea	1/4 conexión instantánea
	Conexionado recto Conexionado inferior Conexionado recto Conexionado recto Conexionado inferior Conexionado inferior Con regulación: 145 g			Conexionado inferior Conexionado recto	Con regulación: 165 g	Conexiona Conexiona	Conexionado recto Conexionado inferior Conexionado recto Conexionado inferior Conexionado inferior Con regulación: 55 g Con regulación: 95 g Con regulación: 105 g				
Material de piezas en contacto con líquidos		LCP, P	BT, latór	n (niquel	ado elec	ctrolítico), HNBR (+	fluorado), FKM (+ f	luorado), sili	cio, Au, acer	o inoxidable	304

Salida analógica Nota: Salida analógica a caudal máximo cuando se selecciona CO2 es de 3 [V] para salida de tensión y 12 [mA] para salida de corriente.









Salida corriente analógica: (4 a 20 mA) Valor caudal Modelo máx [e/min] PFM710-□-D/F 10 (5) PFM725-□-D/F 25 (12.5) PFM750-□-D/F 50 (25) 100 (50) PFM711-□-D/F


Ejemplos de circuitos internos y cableado





Caída de tensión interna 1 V o menos

NPN + Tipo de salida analógica PFM7 DD-D-C-DD NPN + Tipo de salida analógica



Máx. 28 V. 80 mA Caída de tensión interna 1 V máx

- C: Salida analógica de 1 a 5 V Impedancia de salida:1 k Ω D: Salida analógica 4 a 20 mA
- Impedancia de carga de 50 a 600 Ω

NPN + Tipo de entrada externa


(): Fluido: CO₂



Máx. 28 V, 80 mA Caída de tensión interna 1 V máx


Entrada externa: Sin tensión Detector tipo Reed o entrada del detector de estado sólido 30 mseg. o más


Modelo 2 salidas PNP



Caída de tensión interna 1.5 V o menos

PNP + Tipo de salida analógica





Máx. 80 mA Caída de tensión interna 1.5 V máx

E: Salida analógica de 1 a 5 V Impedancia de salida:1 k Ω F: Salida analógica 4 a 20 mA Impedancia de carga de 50 a 600 Ω


PNP + Tipo de entrada externa




Máx. 80 mA Caída de tensión interna 1.5 V máx

Entrada externa: Sin tensión Detector tipo Reed o entrada del detector de estado sólido 30 mseg. o más

Ejemplos de cableado de salida de pulsos acumulados









Dimensiones


PFM7 - C4/C6/C8/N7



	(mm)
Conexión instantánea Diámetro de tubo aplicable	A
ø4 (5/32")	64.2
ø6	64.6
ø8 (5/16")	68
ø1/4	64.6


PFM7 C4L/C6L/C8L/N7L







Dimensiones


PFM7□□-(N)01/(N)02/F01







PFM7□□-(N)01L/(N)02L/F01L












Dimensiones


PFM7□□-F02









PFM7□□-F02L









Flujostato digital con visualización de 2 colores Serie PFM7

Dimensiones

PFM7 S-C4/C6/C8/N7





PFM7 S-C4L/C6L/C8L/N8L




Dimensiones


PFM7□S-(N)01/(N)02/F01






PFM7□S-(N)01L/(N)02L/F01L







Dimensiones

PFM7□S-F02




PFM7□S-F02L






Dimensiones


Montaje en panel/sin válvula de regulación de caudal/directo



Montaje en panel / Sin válvula de regulación de caudal




Dimensión para montaje en panel




Espesor del panel 1 a 3.2 mm

Nota) Dirección de la entrada de conexión: dimensiones mínimas para el conexionado lado inferior. Si se utiliza la conexión directa, es necesario tener en cuenta el material de conexionado y de los tubos a la hora de diseñar el sistema. Si se utiliza una curva (R), limítelo a R3 como máximo.


Montaje en panel/con válvula de regulación de caudal/directo



Montaje en panel / Con válvula de regulación de caudal



Dimensión para montaje en panel



Espesor del panel 1 a 3.2 mm

Nota) Dirección de la entrada de conexión: dimensiones mínimas para el conexionado lado inferior. Si se utiliza la conexión directa, es necesario tener en cuenta el material de conexionado y de los tubos a la hora de diseñar el sistema. Si se utiliza una curva (R), limítelo a R3 como máximo.




Dimensiones

Con fijación/sin válvula de regulación de caudal


48 36 28 28 48 36 28

Montaje en raíl DIN




- Raíl en DIN (suministrado por el cliente)
- Tamaño de conexión F02: G1/4 no puede instalarse sobre un raíl en DIN.

Con fijación/con válvula de regulación de caudal



Cableado con conector ZS-33-D



Características técnicas del hilo conductor con conector


Temperatura	a nominal	80 °C		
Tensión nor	ninal	30 V		
Número de	hilos	4		
Área transversal nominal		AWG26		
Conductor	Material	Hilo de cobre maleable		
Conductor	Construcción	28/0.08 mm		
	Diámetro externo	Aprox. 0.50 mm		
	Material	Compuesto de resina de cloruro de vinilo reticulad		
Aislamiento	Diámetro externo	Aprox. 1.00 mm		
	Colores	Marrón, blanco, negro, azul		
Revestimiento	Material	Compuesto de resina de cloruro de vinilo resistente al aceite		
nevestimento	Color	Gris claro		
Diámetro ex	terno final	ø3.5 ^{+0.10} _{-0.25}		

Display de 2 colores Flujostato digital Serie PFM5





Forma de pedido



Dirección de la entrada de conexión

-	Recto
L	Parte inferior


^{*} Las diferentes combinaciones de direcciones de entradas de conexión para el lado ENTRADA y SALIDA están disponibles como ejecución especial. (Consulte la página 35.)

Variaciones de conexionado


	Con conexiones instan	táneas (C4, C6, C8, N7)	Rosca hembra (01, 02, N01, N02, F01, F02)			
	Directo (-)	Conexionado (L)	Directo (-)	Conexionado (L)		
Sin válvula de regulación de caudal (-)						
Con válvula de regulación de caudal (S)						


Flujostato digital con visualización de 2 colores Serie PFM5

Opción 1



Opción 2






Las opciones no se montan con el producto, pero se envían con el mismo.

Ejecuciones especiales

-	•
Símbolo	Características/descripción
X693	Cambio de la combinación de la
X694	dirección de entradas de la conexión.

Para más información, consulte las págs. 35 y 36.

Fijación de montaje del rail DIN (pedir por separado)



- Raíl en DIN (suministrado por el cliente)
- Tamaño de conexión F02: G1/4 no puede instalarse sobre un raíl en DIN.

Características técnicas

	Modelo		PFM510	PFM525	PFM550	PFM511			
Fluido aplica	able		Aire seco, N_2 , Ar, CO_2 (Nivel de calidad del aire es de ISO8573.1-1, 1.2 a 1.6.2.)						
Rango de cauda	nominal Nota)	Aire seco, N ₂ , Ar	0.2 a 10 ℓ/min	0.5 a 25 ℓ/min	1 a 50 <i>t</i> /min	2 a 100 d/min			
(Rango de cauda	de caudal) CO2		0.2 a 5 ℓ/min	n 0.5 a 12.5 t/min 1 a 25 t/min					
Precisión				±3% fondo de la	escala o menos				
Repetitivida	d			±1% F.S. o menos	(Fluido: aire seco)				
Característic	cas de pres	sión		±5% F.S. o menos (e	en base a 0.35 MPa)				
Característic	cas de tem	peratura		$\pm 2\%$ fondo de es $\pm 5\%$ fondo de es					
Rango de pr	esión de t	rabajo		–100 kPa	a 750 kPa				
Rango de pr	esión nom	ninal		–70 kPa a	1750 kPa				
Presión de p	rueba			1 N	Pa				
		Tiempo de respuesta	50 mseg. o 1 s (con función de selección del tiempo de respuesta: 1 s a entrada sin tensión) Consulte los circuitos internos y los ejemplos de cableado de la pág. 16.						
Salida analó	gica	Salida de tensión	Salida de tensión: 1 a 5 V Impedancia de salida: 1 k Ω						
		Salida de corriente	Salida de corriente: 4 a 20 mA Impedancia de carga máx.: 600 Ω , impedancia de carga mín.: 50 Ω						
Condición d	el LED		Encendido/apagado: Se ilumina cuando está activado(verde). Indicador de Caudal: Se ilumina cuando se aplica caudal (verde).						
Tensión de a	alimentacio	ón	24 VDC ± 10%						
Consumo de	corriente		35 mA o menos						
	Grado de p	rotección	IP40						
	Temperatur	a del fluido de trabajo	0 a 50 °C (sin congelación ni condensación)						
	Rango de te	mperatura de trabajo	En funcionamiento: 0 a 50°C almacenado: -10 a 60 °C (sin congelación ni condensación)						
Resistencia	Rango de h	numedad de trabajo	En fur	ncionamiento, almacenado: 3	35 a 85% H.R. (sin condens	ación)			
medio- ambiental	Resistencia dieléctrica		10	000 VAC para 1 min. entre la	terminal externa y la carca	sa			
Resistenci		a al aislamiento	50	$M\Omega$ mín. (500 Mega VDC) e	ntre terminal externo y carc	asa			
Resistencia a vibraciones		Sin orificio: 10 a 500 Hz con una amplitud de 1.5 mm o aceleración de 98 m/s² en las direcciones X, Y, Z, 2 horas cada una, lo que resulte menor. Con orificio: 10 a 150 Hz con una amplitud de 1.5 mm o aceleración de 19.6 m/s² en las direcciones X, Y, Z, 2 horas cada una, lo que resulte menor.							
	Resisten	cia a impactos		490 m/s ² en las direcciones	X, Y, Z, 3 veces cada una				

Nota: Unidad de caudal se basa en las condiciones estándar (20 °C, 1 atm., 65% HR).




Características del conexionado/peso

Ref.	01	02	N01	N02	F01	F	02	C4	C6	C6	N7
Tamaño conexión	Rc 1/8	Rc 1/4	NPT 1/8	NPT 1/4	G1/8	G	1/4	ø4 (5/32") conexión instantánea	ø6 conexión instantánea	ø8 (5/16") conexión instantánea	1/4 conexión instantánea
Peso	Conexionado recto Conexionado inferior Conexionado recto Conexionado recto Conexionado recto Con regulación: 135 g Conexionado inferior Con regulación: 145 g		Conexionado recto	Sin regulación: 125 g Sin regulación: 135 g Con regulación: 165 g Con regulación: 175 g	Conexion Conexion	Conexionado recto Conexionado inferior Conexionado recto Conexionado inferior Conexionado inferior Con regulación: 55 g Sin regulación: 55 g Con regulación: 95 g Con regulación: 105 g					
Material de piezas en contacto con líquidos		LCP, PBT, latón (niquelado electrolítico), HNBR (+ fluorado), FKM (+ fluorado), silicio, Au, acero inoxidable 304									

Salida analógica

Nota: Salida analógica a caudal máximo cuando se selecciona CO₂ es de 4.57 [V] para salida de tensión y 18.28 [mA] para salida de corriente.




Salida de tensión analógica (1 a 5 V)

Valor caudal máx. [∉/min]			
10 (5)			
25 (12.5)			
50 (25)			
100 (50)			

^{* ():} Fluido: CO2


Ejemplos de circuitos internos y cableado



Salida corriente analógica: (4 a 20 mA)


Modelo	Valor caudal máx. [//min]	
PFM510-□-2	10 (5)	
PFM525-□-2	25 (12.5)	
PFM550-□-2	50 (25)	
PFM511-□-2	100 (50)	
() Florida 00		

* (): Fluido: CO2



Dimensiones

PFM5 - C4/C6/C8/N7



48

FLOW SENSOR

28


Ø SMC

SAL1	SAL2
DC (-)	DC (+)
S	,
2 x cor	nexión instantánea

SAL1	SAL2
DC (-)	DC (+)
<u> </u>	
T	
2 x cor	nexión instantánea

PFM5 C4L/C6L/C8L/N7L

8



FLOW SENSOR

	(mm)
Conexión instantánea Diámetro de tubo aplicable	A
ø4 (5/32")	10.1
ø6	10.3
ø8 (5/16")	12
ø1/4	10.3

SAL2

DC (+)

SAL1

DC (-)

(mm)

Α

64.2

64.6

64.6

68

Conexión instantánea

Diámetro de tubo aplicable ø4 (5/32")

ø6


ø8 (5/16")


ø1/4




Dimensiones


PFM5□□-(N)01/(N)02/F01






PFM5□□-(N)01L/(N)02L/F01L







Dimensiones


PFM5□□-**F02**





PFM5□□-F02L






Flujostato digital con visualización de 2 colores Serie PFM5


Dimensiones


PFM5 S-C4/C6/C8/N7



	(mm)
Conexión instantánea Diámetro de tubo aplicable	A
ø4 (5/32")	92.2
ø6	92.6
ø8 (5/16")	96
ø1/4	92.6


PFM5 S-C4L/C6L/C8L/N8L







Dimensiones


PFM5□S-(N)01/(N)02/F01






PFM5□S-(N)01L/(N)02L/F01L







Dimensiones

PFM5□S-F02




PFM5□S-F02L






Dimensiones


Montaje en panel/sin válvula de regulación de caudal/directo



Montaje en panel / Sin válvula de regulación de caudal




Dimensión para montaje en panel



Espesor del panel 1 a 3.2 mm

Nota) Dirección de la entrada de conexión: dimensiones mínimas para el conexionado lado inferior. Si se utiliza la conexión directa, es necesario tener en cuenta el material de conexionado y de los tubos a la hora de diseñar el sistema. Si se utiliza una curva (R), limítelo a R3 como máximo.

Montaje en panel/con válvula de regulación de caudal/directo



Montaje en panel / Con válvula de regulación de caudal

Ø SMC

ø6


ø8 (5/16")

ø1/4


92.6

92.6

96



Dimensión para montaje en panel



Espesor del panel 1 a 3.2 mm


Nota) Dirección de la entrada de conexión: dimensiones mínimas para el conexionado lado inferior. Si se utiliza la conexión directa, es necesario tener en cuenta el material de conexionado y de los tubos a la hora de diseñar el sistema. Si se utiliza una curva (R), limítelo a R3 como máximo.




Dimensiones

Con fijación/sin válvula de regulación de caudal


Montaje en raíl DIN






- Raíl en DIN (suministrado por el cliente)
- Tamaño de conexión F02: G1/4 no puede instalarse sobre un raíl en DIN.

Con fijación/con válvula de regulación de caudal



Cableado con conectorZS-33-D



Características técnicas del hilo conductor con conector

Temperatura nominal		80 °C	
Tensión nominal		30 V	
Número de l	nilos	4	
	Área transversal nominal	AWG26	
Conductor	Material	Hilo de cobre maleable	
Conductor	Construcción	28/0.08 mm	
	Diámetro externo	Aprox. 0.50 mm	
	Material	Compuesto de resina de cloruro de vinilo reticulado	
Aislamiento	Diámetro externo	Aprox. 1.00 mm	
	Colores	Marrón, blanco, negro, azul	
Dougatimienta	Material	Compuesto de resina de cloruro de vinilo resistente al aceite	
Revestimiento	Color	Gris claro	
Diámetro externo final		ø3.5 +0.10 -0.25	


^{*} Conecta con la serie PFM3□□.




Serie PFM7/PFM5 Características comunes

Pérdida de presión (presión: 350 [kPa])


PFM710, 510 / para 10 (ℓ/min)




PFM725, 525 / para 25 (e/min)



PFM750, 550 / para 50 (e/min)




PFM711, 511 / para 100 (/min)




Características de caudal


PFM710, 510 / para 10 (ℓ/min)




PFM725, 525 / para 25 (*c*/min)



PFM750, 550 / para 50 (ℓ/min)





PFM711, 511 / para 100 (*c*/min)



Flujostato digital con visualización de 2 colores Serie PFM7/PFM5


Descripción de los componentes





Designación	Elemento
Indicador de salida (OUT1) (verde)	Se ilumina cuando la salida (SAL1) está encendida. Parpadea cuando se produce un error de sobrecorriente.
Indicador de salida (OUT2) (rojo)	Se ilumina cuando la salida (SAL2) está encendida. Parpadea cuando se produce un error de sobrecorriente.
Indicador LED	Indica el caudal, modo de ajuste y código de error. Se puede seleccionar el color del display entre rojo y verde según el estado de la salida (SAL1).
Botón 🔊	Selecciona el modo de funcionamiento y aumenta el valor de referencia para ON y OFF. Se utiliza para desplazar hasta el modo de indicación del valor superior.
Botón 🗑	Selecciona el modo de funcionamiento y reduce el valor de referencia para ON y OFF. Se utiliza para desplazar hasta el modo de indicación del valor inferior.
Botón ®	Se utiliza para realizar cambios en cada uno de los modos y para acceder al valor configurado.
Reinicio	Se activa la función de reinicio pulsando los botones \triangle y ∇ simultáneamente. Vuelve el valor indicado a cero y elimina errores.
Cuerpo	Cuerpo principal del flujostato
Válvula de regulación de caudal	Mecanismo del orificio para ajustar el caudal
Conexionado	Conexión para las tuberías
Contratuerca moleteada	Se utiliza para fijar el tornillo.
Indicador de comprobación de tensión (verde)	Se ilumina cuando se suministra alimentación.
Indicador de comprobación de caudal (verde)	El intervalo de intermitencia varía según el caudal. Parpadea más rápidamente cuando incrementa el caudal. El color cambia a rojo cuando se excede el caudal.

Construcción




Lista de componentes

Nº	Designación	Material	Observaciones
1	Racor para la tubería	Latón	Niquelado electrolítico
2	Junta tórica	FKM	Revestimiento fluorado
3	Junta tórica	HNBR	Revestimiento fluorado
4	Módulo rectificador	Acero inoxidable 304	
5	Cuerpo	PBT	
6	Encapsulado del sensor	LCP	
7	Pastilla del sensor	Silíceo	
8	Orificio	Latón	Niquelado electrolítico
9	Junta	FKM	Revestimiento fluorado
10	Malla filtrante	Acero inoxidable 304	
11	Adaptador de tuberías del conexionado	PBT	
12	Junta tórica	HNBR	Revestimiento fluorado
13	Válvula de regulación de caudal	PBT	
14	Cuerpo B	Latón	Niquelado electrolítico
15	Tornillo	Latón	Niquelado electrolítico
16	Junta tórica	HNBR	Revestimiento fluorado
17	Junta tórica	HNBR	Revestimiento fluorado

Principio de detección

Esta pastilla de silicio del sensor MEMS consta de un sensor de medida de la temperatura de alimentación (Ru) y de un sensor de medida de la temperatura secundaria (Rd) situados simétricamente respecto al centro de un fino calentador de membrana con revestimiento de platino (Rh) instalados sobre una membrana y de un sensor de la temperatura ambiente (Ra) que mide la temperatura del gas. El principio es tal y cómo se muestra en el diagrama de la derecha. (a) Cuando el gas permanece estático, la temperatura de distribución del gas calentado alrededor de Rh es uniforme, y Ru y Rd tienen la misma resistencia. (b) Cuando el gas fluye desde el lado izquierdo, se produce un desajuste del equilibrio de la distribución de la temperatura del gas calentado y la resistencia de Rd supera la de Ru. La diferencia de resistencia entre Ru y Rd es proporcional a la velocidad del gas, por lo que la medición y el análisis de la resistencia pueden mostrar la dirección del caudal y la velocidad del gas. Ra se utiliza para compensar la temperatura ambiente y/o la del gas.




(b) El gas fluye desde el lado izquierdo.



Serie PFM7/PFM5

Lista de componentes

Nº	Designación		Modelo
1	Cuerpo		
2	Cable con conector (2 m)		ZS-33-D
3	Lado ENTRADA Adaptador del conex	rionado inferior (con pin)	ZS-33-P1L
4	Lado SALIDA Adaptador del conexionado inferior (con pin)		ZS-33-P2L
	Para conexionado	Para 10 ℓ/min	ZS-33-10N
5	directo	Para 25 ℓ/min	ZS-33-25N
5	Válvula de regulación de	Para 50 ℓ/min	ZS-33-50N
	caudal (con pin)	Para 100 ∉min	ZS-33-11N
	Para conexionado	Para 10 ∉min	ZS-33-10NL
6	inferior	Para 25 ℓ/min	ZS-33-25NL
U	Válvula de regulación	Para 50 ℓ/min	ZS-33-50NL
	de caudal (con pin)	Para 100ℓ/min	ZS-33-11NL
		ø4 (5/32'')	ZS-33-C4
7	Conexión instantánea	ø6	ZS-33-C6
7 Conexion instai	Collexion instantanea	ø8 (5/16'')	ZS-33-C8
		ø1/4	ZS-33-N7
8 Rosca I		Rc 1/8	ZS-33-01
	Rosca hembra	NPT 1/8	ZS-33-N01
		G 1/8	ZS-33-F01
		Rc 1/4	ZS-33-02
		NPT 1/4	ZS-33-N02
		G 1/4	ZS-33-F02



Monitor del flujostato Serie PFM3



Forma de pedido



Especificación de salida 9

0	2 salidas NPN + 1 a 5 V salida
1	2 salidas NPN + 4 a 20 mA salida
2	2 salidas NPN + entrada externa Nota)
3	2 PNPsalidas + 1 a 5 V salida
4	2 PNPsalidas + 4 a 20 mA salida
5	2 PNPsalidas + entrada externa Nota)

Nota) El usuario puede seleccionar el reinicio externo del valor acumulado, el autodiagnóstico y el autodiagnóstico a cero.

Manual de instrucciones

-	Con manual de instrucciones (Catálogo: japonés e inglés)
N	Ninguno

Certificado de calibración

-	Ninguna
Α	Con certificado de calibración

El certificado se emite en inglés y japonés. Los demás idiomas están disponibles como pedido especial.

PFM3 0 0

3 Unidad de indicación remota

Especificación de entrada e

Símbolo	Contenido	Unidad de sensor remoto aplicable
0	Entrada de tensión	PFM5□□(S)-□-1-□
1	Entrada de corriente	PFM5□□(S)-□-2-□


Características de la unidad

-	Con función para intercambiar unidades Nota 1)	
М	Unidad SI fiiaNota 2)	

Note 1) Este producto está destinado exclusivamente al mercado extraniero de acuerdo con la nueva Lev de Medida. (Para el uso en Japón se suministra el modelo con unidades SI.)

Nota 2) Unidad fija: Caudal instantáneo: //min Caudal acumulado: ℓ

Opción 3




Nota) El conector se envía de fábrica pero no está conectado.



Nota) El cable se envía de fábrica pero no está conectado.

Opción 2



Nota) Las opciones se envían juntos de fábrica, pero sin instalar.

Adaptador para montaje en panel

Opciones/Ref.

Designación	Ref.	Nota	
Alimentación de potencia/conector de salida (2 m)	ZS-28-A		
Fijación	ZS-28-B	Con M3 x 5 ℓ (2 uns.)	
Conector del sensor	ZS-28-C-1	1 un.	
adaptador para montaje en panel	ZS-27-C	Con M3 x 8 ℓ (2 uns.)	
Adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera	ZS-27-D	Con M3 x 8 ℓ (2 uns.)	

(M3 x 8 e)

Características técnicas

Modelo		PFM3□□				
Rango de caudal nominal	Aire seco, N ₂ , Ar	0.2 a 10 <i>t</i> /min	0.5 a 25 <i>t</i> /min	1 a 50 <i>e</i> /min	2 a 100 d/min	
(Rango de caudal)	CO ₂	0.2 a 5 ℓ/min	0.5 a 12.5 ℓ/min	1 a 25 ∉min	2 a 50 e/min	
Caudal en pantalla	Aire seco, N ₂ , Ar	0.2 a 10.5 ∉/min	0.5 a 26.3 ℓ/min	1 a 52.5 ℓ/min	2 a 105 d/min	
	CO ₂	0.2 a 5.2 <i>t</i> /min	0.5 a 13.1 ℓ/min	1 a 26.2 ℓ/min	2 a 52 e/min	
Rango de ajuste del caudal Nota 1)	Aire seco, N ₂ , Ar	0 a 10.5 ℓ/min	0 a 26.3 ℓ/min	0 a 52.5 ∉min	0 a 105 ℓ/min	
	CO ₂	0 a 5.2 ℓ/min	0 a 13.1 ∉/min	0 a 26.2 ℓ/min	0 a 52 ℓ/min	
Unidad de ajuste mínimo Nota 2)		0.01 <i>ℓ</i> /min	0.1 <i>ℓ</i> /min	0.1 <i>∉</i> /min	0.1 <i>ℓ</i> /min	
Valor de intercambio del caudal d	e impulsos acumulados	0.1 ∉impulso	0.1 d/impulso	0.1 ℓ/impulso	1 e/impulso	
Unidad de indicación Nota 3)		Caudal instantáneo e/min, CFM x 10 ⁻² Caudal acumulado e, ft³ x 10 ⁻¹				
Rango de caudal acui	mulado Nota 4)	1999999 t				
Tensión de alimentac	ión	24 VDC (rizado ± 10% o menos (con protección de polaridad)				
Consumo de corriente	е	50 mA o menos				
Entrada flujostato Número de entradas: 1		PFM30 \square : Entrada de tensión 1 a 5 VDC (impedancia de entrada: 1 M Ω) PFM31 \square : Entrada de corriente 4 a 20 mADC (impedancia de entrada: 250 Ω)				
Histéresis Nota 5)		Modo histéresis: variable, modo ventana comparativa: Variable				
Salida digital		Salida de colector abierto NPN o PNP: 2 salidas Corriente de carga máxima: 80 mA, tensión de carga máx. 30 VDC (a salida NPN), Tensión residual: 1 V máx. (a corriente de carga de 80 mA), con protección contra cortocircuitos				
Salida de impulsos acumulados		Salida colector abierto NPN o PNP (igual a salida digital)				
Tiempo de respuesta		1 s (se puede seleccionar 50 ms, 0.5 s, 2 s)				
Repetitividad		±0.1% fondo de la escala o menos, precisión de salida analógica: ±0.3% fondo de la escala o menos				
Salida analógica		Salida de tensión: 1 a 5 VDC (0 t/min al valor máximo de caudal) Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ, precisión: ±1% F.S. o menos (relativa a valor indicado) Salida de corriente: 4 a 20 mADC (0 t/min al valor máximo de caudal) Impedancia de carga máx.: 600 Ω (a 24 VDC), impedancia de carga mín.: 50 Ω Precisión: ±1% F.S. o menos (relativa a valor indicado)				
Precisión de indicado	or	$\pm 0.5\%$ fondo de la escala de \pm 1 dígito o menos				
Método de visualizaci	ión	3 + 1/2 dígitos, indicador de 7 segmentos, indicador de 2 colores (rojo/verde) ciclo de muestra: 10 veces/seg.				
Condición del LED		OUT1 : Se ilumina cuando se activa la salida (verde). SAL2: Se ilumina cuando se activa la salida (rojo)				
Entrada externa Nota 6)		Sin tensión (Reed o estado sólido), entrada BAJO nivel 30 mseg. o más, BAJO nivel 0.4 V o menos				
Grado de protección		IP40				
Rango de temperatura	a de trabajo	En funcionamiento: 0 a 50°C almacenado: -10 a 60 °C (sin congelación ni condensación)				
Rango de humedad de trabajo		En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% H.R. (sin condensación)				
Resistencia dieléctrica		1.000 VAC para 1 min. entre los componentes de la carga y la terminal externa				
Resistencia al aislam	iento	50 MΩ mín. (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la terminal externa				
Resistencia a vibracio	ones	10 a 500 Hz con una amplitud de 1.5 mm o aceleración de 98 m/s ² en las direcciones X, Y, Z, 2 horas cada una, lo que resulte menor. (desactivada)				
Resistencia a impactos		100 m/s² en las direcciones X, Y, Z, 3 veces cada una (desactivado)				
Características de temperatura		±0.5% F.S. o menos (en base a 25 °C)				
Conexión		Alimentación de potencia/Conexión de salida: Conector 5P, Conexión del sensor: Conector 4P				
Material		Bastidor delantero, bastidor trasero: PBT				
Peso			30 g (sin cable)	85 g (con cable)		

Nota 1) Seleccione el sensor para conectar en el ajuste inicial. Si se selecciona CO₂ como fluido de trabajo, el valor corresponde a la mitad en el lado máximo. Nota 2) Cuando se selecciona 10 l/min con una unidad de ajuste mínimo de 0.01 l/min para el sensor conectado, el límite superior del rango del display es de 10.50 l/min.


Nota 3) Si dispone de la función para intercambiar unidades. (La unidad SI (//min o /) está fijada para modelos sin función para intercambiar unidades.)


Nota 4) El valor del flujo acumulado se pone a 0 cuando se desactiva. Se puede seleccionar la función que mantiene el valor de caudal acumulado de manera que no se borre. (El valor de

Nota 5) Ajuste de modo de histéresis predeterminado de fábrica. Se puede cambiar a modo ventana comparativa mediante los pulsadores.

Nota 6) Función de reinicio externo de caudal acumulado predeterminado de fábrica. La función de autodiagnóstico y autodiagnóstico a cero se puede seleccionar mediante los pulsadores.

Salida analógica Nota: Salida analógica a caudal máximo cuando se selecciona CO2 es de 3 [V] para salida de tensión y 12 [mA] para salida de corriente.





Rango de caudal nominal	Valor caudal máx. [//min]	
0.2 a 10 ℓ/min	10 (5)	
0.5 a 25 ℓ/min	25 (12.5)	
1 a 50 ℓ/min	50 (25)	
2 a 100 <i>e</i> /min	100 (50)	

* (): Fluido: CO2

Cuando se selecciona 100 //min con una unidad de ajuste mínimo de 0.1 //min para el sensor conectado, el límite superior del rango del display es de 105.0 //min. Ajuste predeterminado de fábrica es de 10 //min con una unidad de ajuste mínimo de 0.01 //min para el sensor conectado.


caudal acumulado se puede mantener a intervalos en 2 o 5 minutos.) La vida útil de la memoria (componente electrónico) está limitada a un millón de ciclos de sobreescritura (si se toma como referencia 24 horas de funcionamiento, 5 minutos x 1 millón de ciclos = 5 millones de minutos = 9.5 años) cuando se seleccionan intervalos de 5 minutos. Así pues, si se utiliza la función de mantenimiento, calcule la vida útil basándose en las condiciones de trabajo y utilice el flujostato dentro de estos límites. Adecuado para modelos equipados con una función para intercambiar unidades. (La unidad SI (d/min o t) está fijada para modelos sin función para intercambiar unidades.)

Circuitos internos

PFM3□0

Salida colector abierto NPN 2 salidas Máx. 30 V, 80 mA, tensión residual 1 V o inferior Salida analógica: 1 a 5 V

Impedancia de salida: Aprox. 1 k Ω




PFM3□1

Salida colector abierto NPN 2 salidas Máx. 30 V, 80 mA, tensión residual 1 V o inferior

Salida analógica: 4 a 20 mA


Impedancia de carga máx.: 300 Ω (12 VDC) 600 Ω (24 VDC)

Impedancia de carga mín.: 50 Ω




PFM3□2

Salida colector abierto NPN con entrada externa: 2 salidas Máx. 30 V, 80 mA, tensión residual 1 V o inferior



PFM3□3

Salida colector abierto PNP 2 salidas Máx. 80 mA, tensión residual 1 V o inferior Salida analógica: 1 a 5 V Impedancia de salida: Aprox. 1 k Ω




PFM3□4

Salida colector abierto PNP 2 salidas Máx. 80 mA, tensión residual 1 V o inferior

Salida analógica: 4 a 20 mA


Impedancia de carga máx.: 300 Ω (12 VDC) 600 Ω (24 VDC)

Impedancia de carga mín.: 50 Ω





PFM3□5

Salida colector abierto PNP con entrada externa: 2 salidas Máx. 80 mA, tensión residual 1 V o inferior



Ejemplo de cableado de salida de pulsos acumulados







Descripciones

Display LCD

Muestra el caudal actual, el modo de ajuste, la unidad de indicación seleccionada y el código de error. Cuatro modos de visualización disponibles, algunos de los cuales utilizan indicaciones fijadas en rojo o verde y otras utilizan indicaciones que cambian de verde a rojo.

Indicador de salida (OUT1) (verde)

Se ilumina cuando la salida (SAL1) está encendida.

Botón △

Su utiliza como modo de selección y para aumentar un valor ON/OFF ajustado. También se utiliza para pasar al modo de visualización superior.



Indicador de salida (OUT2) (rojo)

Se ilumina cuando la salida (SAL2) está encendida.


Botón SET

Se utiliza para activar los cambios de modo y los valores de ajuste nuevos.

Botón ▽


Su utiliza como modo de selección y para disminuir un valor ENCENDIDO/APAGADO ajustado. También se utiliza para pasar al modo de visualización inferior.

Dimensiones




Conector del sensor (ZS-28-C-1)


Nº de pin	Nombre del termina	
1	DC (+)	
2	N.C.	
3	DC (-)	
4	ENTRADA*	




* 1 a 5 V o 4 a 20 mA


Con soporte








Con adaptador para montaje en panel



Con adaptador para montaje en panel + Cubierta protectora delantera






Serie PFM3


Dimensiones

Dimensiones para montaje en panel

Montaje seguro de n (2 o más) detectores (horizontal)




Montaje seguro de n (2 o más) detectores (vertical)



Nota) Si se utiliza una curva (R), limítelo a R2 como máximo.

Alimentación/cable de conexión de salida (ZS-28-A)



Especificaciones de los cables

Temperatura nominal		105°C	
Tensión	nominal	300 V	
Número	de hilos	5	
	Área transversal nominal	0.2 mm ²	
Conductor	Material	Hilo de cobre maleable	
	Construcción	40/0.08 mm	
	Diámetro externo	0.58 mm	
	Material	Compuesto de resina de cloruro de vinilo reticu	
Aislamiento	Diámetro externo	Aprox. 1.12 mm	
	Grosor estándar	0.27 mm	
	Colores	Marrón, negro, blanco, gris, azul	
D	Material	Compuesto de resina de cloruro de vinilo resistente al aceite	
Reves- timiento	Grosor estándar	0.5 mm	
	Color	Gris claro (Munsell N7)	
Diámetro	externo final	ø4.1	



Serie PFM Descripción de las funciones

■ Operación de salida

El funcionamiento de la salida puede seleccionarse de entre las siguientes opciones:

Salida (modo histéresis y modo de ventana comparativa) correspondiente al caudal instantáneo, salida correspondiente al caudal acumulado, salida de impulsos de caudal acumulado.

El ajuste predeterminado de fábrica es el de modo histéresis y el de salida normal.

■ Color de indicación

Se puede seleccionar el color del indicador para cada condición de salida. La selección del color facilita la identificación visual de valores anómalos. (El indicador de color depende del ajuste OUT1)

Verde para ENCENDIDO, rojo para APAGADO
Verde para ENCENDIDO, rojo para APAGADO
Rojo todo el tiempo
Verde todo el tiempo

■ Selección del fluido de trabajo

El fluido puede seleccionarse. Si se utiliza argón (Ar) o dióxido de carbono (CO2) es necesario modificar la configuración.

Nota) Cuando se selecciona CO2, el límite superior del rango del caudal medido será la mitad que en otros fluidos.

Aire seco, N2
Argón
CO ₂

Referencia de la unidad de indicación de selección

La referencia de la unidad de indicación puede seleccionarse entre las condiciones estándar y las condiciones normales.

Condiciones estándar: El caudal se convierte a un volumen a 20 °C y 1 atm. (atmósfera) Condiciones normales: El caudal se convierte a un volumen a 0°C y 1 atm. (atmósfera)

Ajuste del tiempo de respuesta

El caudal puede cambiar momentaneamente durante la transición entre ENCENDIDO (apertura) y APAGADO (cierre) de la válvula. Se puede configurar de manera que no detecte ese cambio momentáneo.

0.05 seg.	
0.5 seg.	
1 seg.	
2 seg.	

Si el detector ha estado en una zona ON durante un periodo de tiempo establecido, la salida se encenderá (o se apagará).

■ Indicación

El modo de indicación puede seleccionarse entre el caudal instantáneo y el caudal acumulado.

Indicador caudal instantáneo
Indicador caudal acumulado

■ Función de entrada externa

La función de entrada externa se puede seleccionar para el reinicio externo del valor acumulado, el autodiagnóstico y el autodiagnóstico a cero.

(Señal de entrada: Conecte la línea de entrada a GND durante 30 ms o más.) Reinicio externo: Esta función resetea el valor acumulado a "0" cuando se aplica una señal de entrada.

Autodiagnóstico: Esta función genera una salida que se corresponde con el cambio relacionado con el caudal instantáneo cuando se

aplica una señal de entrada.

Autodiagnóstico a cero: Esta función muestra el caudal instantáneo como "0" si se aplica una señal de entrada positiva en la función de autodiagnóstico descrità anteriormente.

Los valores y caudales que se encuentran relativamente en el lado negativo se expresan por la iluminación del punto decimal situado más a la izquierda.

■ Resolución de indicación

La resolución de indicación de las series PFM710 y 711 se puede cambiar para facilitar la indicación de valores en pasos más pequeños.

Resolución 100	PFM710 PFM711	aprox. 0.1 <i>e</i> /min aprox. 1 <i>e</i> /min
Resolución 1000	PFM710 PFM711	aprox. 0.01e/min aprox. 0.1e/min

■ Mantenimiento del valor acumulado

El valor acumulado no se borra ni cuando se interrumpe el suministro.

El valor acumulado se memoriza cada 2 o 5 min. durante la medición y continúa desde el último valor memorizado cuando se restablece el suministro.

La vida útil de la memoria es de 1 millón de ciclos de acceso. Tenga esto en cuenta antes de utilizar esta función.

■ Selección del filtro de salida analógica

Esta selección está disponible si se usa un producto con una salida analógica.

Se puede generar una señal con velocidad de respuesta rápida si se desactiva el filtro de salida analógica.

■ Selección del modo de ahorro de potencia

Se puede seleccionar el modo de ahorro de potencia.

Con esta función, si no se pulsa ningún botón durante 30 seg., se cambia al modo de ahorro de potencia.

El ajuste predeterminado de fábrica para el producto es el modo normal (el modo de ahorro de potencia está desactivado).

(Si el modo de ahorro de potencia está activado, se ilumina el punto decimal.)

■ Ajuste del código secreto

El usuario puede seleccionar si se debe insertar un código secreto para liberar la función de bloqueo.

El ajuste predeterminado de fábrica no exige código secreto.

■ Indicación de los valores Superior / Inferior

El caudal máximo (mínimo) se detecta y actualiza tras el encendido. En el modo de indicación del valor superior (inferior), se visualiza el caudal máximo (mínimo).

■ Función de bloqueo del teclado

Evita errores de funcionamiento como la modificación accidental de valores ajustados.

■ Función de puesta a cero

Permite al usuario ajustar a cero la indicación del caudal calculado. El rango de ajuste es de $\pm 7\%$ fondo de escala del ajuste de fábrica inicial.

■ Función de indicación de error

Si se genera un error o anomalía, se visualizan la posición y los contenidos.

Designación	Contenido	Función	
Caudal error	El caudal excede el límite superior del rango de caudal indicado.	Disminuye el caudal.	
	Existe un caudal inverso equivalente a -5% o más.	Haga fluir el caudal en la dirección correcta.	
Error de	Se aplica una corriente de carga de 80mA o superior a la salida digital (OUT1)	Para eliminar el problema de la controcarrionto corto el	
sobre- corriente	Se aplica una corriente de carga de 80mA o superior a la salida digital (OUT2)	sobrecorriente corte el suministro eléctrico y vuélvalo a encender.	
Error del sistema	Posibilidad de daño del circuito interno anterior al ajuste de fábrica.	Detenga de inmediato el funcionamiento y contacte con SMC.	
	Error del sistema Posible error de memorización de datos o daño del circuito interno.	Reinicie la unidad y restablezca de nuevo todos los ajustes.	
Función de puesta a cero	Si realiza la puesta a cero (pulsando los botones (a) y (a) al mismo tiempo durante 1 s) mientras hay algo de flujo, se visualizara "Er4" durante un seg.	Realice de nuevo la puesta a cero del caudal cuando no haya flujo.	
Caudal error	El caudal excede el rango de caudal acumulado.	Elimine el caudal acumulado. (Este error no sucede cuando no se usa el caudal acumulado)	

Si no se puede solucionar el error o la anomalía, póngase en contacto con SMC para una investigación más detallada.



Serie PFM7/PFM5


Ejecuciones especiales 1





Símbolo


Cambio de la combinación de la dirección de entradas de conexión para los lados de ENTRADA y SALIDA. X693, X694




Consulte las págs. 1 y 13 para ver más detalles acerca de la "Forma de pedido".

Dimensiones

PFM₅ □ □ - C4/C6/C8/N7- □ - X693




PFM₅ □□-C4/C6/C8/N7-□-X694




Conexión instantánea Diámetro de tubo aplicable		Α	В
C4	ø4 (5/32")	10.1	8.1
C6	ø6	10.3	8.3
C8	ø8 (5/16")	12	10
N7	ø1/4	10.3	8.3

PFM₅⁷ □□-□01/02-□-X693



PFM₅ □□-□01/02-□-X694



Tamaño conexión	Α	В	C (Distancia entre caras)
Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8	13	11	17
G 1/4	17	15	21



Serie PFM7/PFM5


Ejecuciones especiales 2

Consulte con SMC las características técnicas, el plazo de entrega y los precios.




Dimensiones

PFM₅ □□S-C4/C6/C8/N7-□-X693




Conexión instantánea Diámetro de tubo aplicable	Α	В
ø4 (5/32")	10.1	8.1
ø6	10.3	8.3
ø8 (5/16")	12	10
ø1/4	10.3	8.3

PFM₅ □□S-C4/C6/C8/N7-□-X694




Conexión instantánea Diámetro de tubo aplicable	A	В
ø4 (5/32")	10.1	36.1
ø6	10.3	36.3
ø8 (5/16")	12	37
ø1/4	10.3	36.3

PFM₅⁷ □□S-□01/02-□-X693



	Tamaño conexión	Α	В	C (Distancia entre caras)	
	Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8	13	11	17	
	G 1/4	17	15	21	

PFM₅⁷ □□S-□01/02-□-X694



Tamaño conexión	A	В	C (Distancia entre caras)
Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8	13	39	17
G 1/4	17	43	21

Serie PFM7/PFM5

Ejecuciones especiales 3

Consulte con SMC las características técnicas, el plazo de entrega y los precios.




Símbolo

Para mezclar argón (Ar) / dióxido de carbono (CO₂)

X731


La proporción de argón-dióxido de carbono (Ar: CO₂) se puede seleccionar mediante los pulsadores entre las siguientes cantidades: 92: 8, 90: 10, 80: 20, 70: 30 y 60: 40. Las dimensiones son equivalentes a las de los modelos estándar.




Consulte las págs. 1 y 13 para ver más detalles acerca de la "Forma de pedido".

Modelo	Proporcio	ón de gas	Rango de caudal nominal	Rango de visualización	Donne sivetable	Salida analógica máx.	
	Ar	CO ₂			Rango ajustable	Tensión (V máx.)	Corriente (I máx.)
	92%	8%	0.2 a 7.0 d/min	0.2 a 7.4 <i>d</i> /min	0 a 7.4 d/min	3.80 V	15.2 mA
	90%	10%					
PFM710	80%	20%					
	70%	30%					
	60%	40%					
	92%	8%	0.5 a 25.0 ℓ/min	0.5 a 26.3 ∉min	0 a 26.3 d/min	5.00 V	20.0 mA
	90%	10%					
PFM725	80%	20%	0.5 a 20.0 <i>d</i> /min	0.5 a 21.0 e/min	0 a 21.0 ∉min	4.20 V	16.8 mA
	70%	30%					
	60%	40%					
	92%	8%	1.0 a 50.0 ℓ/min	1.0 a 52.5 ∉min	0 a 52.5 ℓ/min	5.00 V	20.0 mA
	90%	10%					
PFM750	80%	20%	1.0 a 40.0 <i>∉</i> /min	1.0 a 42.0 <i>d</i> /min	0 a 42.0 <i>e</i> /min	4.20 V	16.8 mA
	70%	30%					
	60%	40%					
	92%	8%	2 a 100 ∉min	2 a 105 ∉/min	0 a 105 ℓ/min	5.00 V	20.0 mA
	90%	10%					
PFM711	80%	20%	2 a 90 <i>e</i> /min	2 a 95 ∉min	0 a 95 ∉/min	4.60 V	18.4 mA
	70%	30%	2 a 80 <i>t</i> /min	2 a 84 d/min	0 a 84 ∉/min	4.20 V	16.8 mA
	60%	40%					

Características de salida con el uso de gas combinado



Valor caudal máx.



Salida corriente analógica (4 a 20 mA)

Si se selecciona gas combinado Valor caudal máx.



Serie PFM Normas de seguridad

Con estas normas de seguridad se pretende prevenir una situación peligrosa o daños al equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial a través de las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro". Para garantizar la seguridad, aténgase a las normas ISO 4414 Nota 1), JIS B 8370 Nota 2) y otros reglamentos de seguridad.

■ Explicación de las etiquetas

Etiquetas	Explicación de las etiquetas
⚠ Peligro	En casos extremos pueden producirse lesiones graves y existe peligro de muerte.
⚠ Aviso	El uso indebido podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
⚠ Precaución	El uso indebido podría causar lesiones ^{Nota 3)} o daños en el equipo. ^{Nota 4)}

- Nota 1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos Recomendaciones para aplicaciones de transmisión y sistemas de control.
- Nota 2) JIS B 8370: Reglas generales para el equipo neumático
- Nota 3) Lesión hace referencia a heridas, quemaduras y electrocuciones leves que no requieran hospitalización ni tratamiento médico prolongado.
- Nota 4) Daño al equipo se refiere a un daño grave al equipo y a los dispositivos colindantes.

■ Selección/Uso/Aplicaciones

- 1. La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de la persona que diseña el sistema o decide sus especificaciones.
 - Puesto que los productos aquí especificados pueden ser utilizados en diferentes condiciones de operación, su compatibilidad para una aplicación determinada se debe basar en las especificaciones o en la realización de pruebas para confirmar la viabilidad del equipo bajo las condiciones de operación. El rendimiento del equipo y su seguridad son responsabilidad de la persona que determina la compatibilidad del sistema. Esta persona deberá constantemente controlar el correcto funcionamiento de todos los sistemas especificados utilizando como referencia la información contenida en el catálogo más reciente. Durante la fase de proyecto, también deberá considerar debidamente todo posible fallo que el equipo pueda sufrir.
- 2. Sólo el personal cualificado podrá operar con máquinas o equipos neumáticos.
 - Si no se maneja adecuadamente, el aire comprimido puede resultar peligroso. Solamente operarios experimentados deben efectuar el montaje, el manejo o la reparación de sistemas neumáticos. (Con pleno conocimiento de las reglas generales para la instalación neumática JIS B 8370 y otras normas de seguridad incluidas.)
- No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.
 - 1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.
 - 2. A la hora de retirar el equipo, confirme las especificaciones en el punto anterior. Corte la presión de alimentación del equipo, evacue todo el aire comprimido residual del sistema y libere toda la energía (presión líquida, muelles, condensador, gravedad).
 - 3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas necesarias para prevenir que se dispare, entre otros, el vástago del pistón del cilindro.
- 4. Si el equipo va a utilizarse en las siguientes condiciones o entornos, póngase en contacto con SMC antes de hacerlo y asegúrese de tomar todas las medidas de precaución necesarias.
 - 1. Las condiciones de operación están fuera de las especificaciones indicadas o el producto se usa al aire libre.
 - 2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aeronáutica, automoción, instrumentación médica, alimentación y bebidas, aparatos recreativos, así como circuitos de parada de emergencia, aplicaciones de imprenta o equipos de seguridad.
 - 3. El producto se usa para aplicaciones que pueden tener consecuencias negativas en personas y propiedades y requiere, por ello, un análisis especial de seguridad.
 - 4. Si los productos se utilizan en un circuito de seguridad, disponga de un sistema doble de interlocks con función de protección mecánica para evitar una avería. Y examine periódicamente los dispositivos, tanto si funcionan normalmente como si no.

■ Exención de responsabilidad

- SMC, sus directivos y empleados quedarán exentos de toda responsabilidad derivada de las pérdidas o daños causados por terremotos o incendios, por la acción de terceras personas, por errores del cliente intencionados o no, mal uso del producto, así como cualquier otro daño causado por unas condiciones de funcionamiento anormales.
- 2. SMC, sus directivos y empleados quedarán exentos de toda responsabilidad derivada de cualquier daño o pérdida directa o indirecta, incluyendo la pérdida o daño consecuente, pérdida de beneficios, o pérdida de negocio, reclamaciones, demandas, trámites, costes, gastos, concesiones, juicios, así como de cualquier otra responsabilidad incluyendo los gastos y costes legales en los que pueda incurrir o sufrir, ya sean extracontractuales (incluyendo negligencia), contractuales, incumplimiento de las obligaciones legales, equidad u otro.
- 3. SMC está exento de la responsabilidad derivada de los daños causados por operaciones no incluidas en los catálogos y/o manuales de instrucciones, así como de operaciones realizadas fuera del rango especificado.





Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Consulte el anexo de la pág. 1 sobre las instrucciones de seguridad y "Precauciones en el manejo de dispositivos neumáticos" (M-03-E3A)

Diseño y selección

⚠ Aviso

1. Utilice el flujostato dentro de los márgenes específicos de tensión.

En caso contrario, puede causar un funcionamiento defectuoso o daños en el flujostato, así como riesgo de electrocución o incendio.

2. No utilice una carga que exceda la capacidad de carga máxima.

Una carga superior a la admitida puede dañar el aparato..

3. No utilice una carga que genere picos de tensión.

La salida del flujostato tiene un circuito de protección contra los picos de tensión, pero esta protección sólo está diseñada para absorberlos ocasionalmente. En el caso de que una carga, bien un relé o un solenoide, etc. sea excitada directamente, utilice un detector con un sistema incorporado de absorción de picos de tensión.

4. Verifique el fluido aplicable.

Los flujostatos no son resistentes a explosiones. Para evitar riesgos de incendio, no utilice con gases o fluidos inflamables.

5. Tome medidas de precaución frente a una caída interna de voltaje en el flujostato.

Si está conectado a una tensión inferior a la de especificación, es posible que la carga no funcione correctamente, aunque el flujostato lo haga. Por tanto, compruebe la formula indicada a continuación, una vez comprobado el voltaje de la carga.

Tensión de _ Caída de tensión > Tensión mínima de alimentación interna del flujostato trabajo de la carga

6. Utilice el flujostato dentro de los rangos de trabajo y caudal especificados.

Un funcionamiento que supere dichos rangos puede dañar el flujostato.

7. No utilice fluidos inflamables o corrosivos penetrantes.

Podrían provocar un incendio, explosión o corrosión.

- Véase la MSDS (ficha de material de seguridad) para el uso de productos químicos.
- 8. Para evitar daños debido a un fallo y/o error de funcionamiento del producto, instale un sistema auxiliar a prueba de fallos.
- En caso de utilizarlo para un circuito de seguridad, se deben tener en cuenta los siguientes puntos.
 - Disponga de un sistema doble de interlocks a modo de protección mecánica.
 - Realice las comprobaciones oportunas para asegurarse de que el producto funciona correctamente y no existen riesgos de lesiones.

⚠ Precauciones

1. Asegúrese de tener suficiente espacio libre para realizar trabajos de mantenimiento.

Disponga del espacio necesario par las operaciones de mantenimiento.

- 2. La alimentación de corriente continua tiene que cumplir el estándar UL.
 - (1) Circuito controlado de corriente compatible con UL 508. Un circuito que utiliza la bobina secundaria de un transformador como fuente de alimentación y que satisface las siguientes condiciones.
 - Tensión máxima (sin carga):
 30 Vrms (42.4 V máx.) o menos
 - Corriente máxima:
 - (1) 8 A o menos (incluso en caso de cortocircuito)

(2) controlado por un protector de circuitos (como un fusible)

que presenta los siguientes ratios.

Tensión sin carga (V máx.)	Ratio corriente máx.	
0 a 20 [V]	5.0	
0	100	
Superior a 20 y 30 [V]	Tensión máxima	

- (2) Un circuito que utiliza 30 Vrms máx. o menos (42.4 V máx.), alimentado por una fuente de alimentación de clase 2 compatible con UL1310 o UL1585.
- 3. Los datos del flujostato se quedan almacenados aunque esté apagado.

Los datos de entrada se almacenarán en EEPROM de tal manera que los datos no se pierdan ni desactivando el flujostato. (Los datos se pueden sobreescribir hasta un millón de veces y se almacenan durante 20 años.)

Montaje

. Aviso

1. Vigile la dirección de caudal del fluido.

Instale y conecte las tuberías de tal forma que el fluido fluya en dirección de la flecha indicada en el cuerpo.

- 2. Quite la suciedad y el polvo del interior de la conexión mediante soplado, antes de conectar la tubería al flujostato.
- 3. Evite caídas o choques.

Evite caídas, choques o golpes excesivos (490 m/s²) al manipular el producto. Aunque el cuerpo del flujostato (carcasa del detector) no resulte dañado es posible que la parte interior del detector lo esté y cause fallos de funcionamiento.

4. Sujete el flujostato por el cuerpo durante el manejo.

La resistencia a la tracción del cable es de 49 N, si se aplica una fuerza superior a la especificada podrían producirse fallos de funcionamiento. Al manipular el flujostato, sosténgalo por el cuerpo.

5. Antes de utilizar, verifique el correcto funcionamiento de la instalación.

Después de montajes, operaciones de mantenimiento o conversiones, comprobar el correcto montaje mediante pruebas de fuga, una vez conectados el aire comprimido y la energía.

- 6. No monte el aparato en lugares utilizados como andamio durante la conexión.
- 7. Cuando instale el flujostato en el sistema de tuberías, aplique la llave sólo en la parte metálica del conexionado.

Existe el riesgo de que se rompa el flujostato.





Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Consulte el anexo de la pág. 1 sobre las instrucciones de seguridad y "Precauciones en el manejo de dispositivos neumáticos" (M-03-E3A)

Montaje

1. Observe los pares de apriete adecuados.


Al apretar un detector más allá del rango del par de apriete, se puede dañar el flujostato.

2. No monte el flujostato en lugares utilizados como andamio.


El flujostato podría romperse si se somete a una carga excesiva como puede ser pisarlo accidentalmente.

 Utilice un tornillo roscado con un diámetro nominal de 3 para montar el producto a través del orificio (u orificios) de montaje de la fijación en el lado inferior.

La longitud del tornillo depende del grosor de la placa que vaya a fijarse. Seleccione un tornillo cuya longitud se corresponda con el grosor de la placa + 4.8 mm (La profundidad del orificio es de 5 mm)



4. Al fijar el flujostato con tornillos mediante los orificios de montaje, aplique un par de apriete de 0.3 N⋅m o menor. Si es necesario, apriete el producto para evitar que se suelte.



Cableado

∧ Aviso

1. Cuando realice el cableado, compruebe los colores y los números del terminal.

Un cableado incorrecto puede dar lugar a daños y fallos en el flujostato Compruebe los colores y los números del terminal con el manual de instrucciones cuando realice el cableado.

2. Tenga cuidado de no doblar o tirar de los hilos repetidamente.

Los hilos conductores se pueden romper si se doblan o estiran.

Cableado

Aviso

3. Compruebe si el cableado está correctamente aislado.

Procure que el aislamiento del cableado no esté defectuoso: contacto con otros circuitos, avería por toma de tierra, aislamiento inadecuado entre terminales, etc. Se pueden producir averías debido a un exceso de corriente hacia el flujostato.

 No coloque el cableado cerca de líneas de potencia o líneas de alta tensión.

Conecte separadamente las líneas de potencia y las líneas de alta tensón y evite conectar el conducto con estas líneas. El ruido de estas otras líneas puede producir un funcionamiento defectuoso de los circuitos de control, sensores incluidos.

5. Evite las cargas cortocircuitadas.

Aunque el flujostato muestre un error de sobrecorriente si se produce un cortocircuito en la carga, no existe protección ante un cableado incorrecto (polaridad de la fuente de alimentación, etc.). Tome precauciones para evitar un cableado incorrecto.

6. No instale el cableado durante la puesta en funcionamiento del producto. El flujostato y cualquier equipo conectado al mismo podrían romperse y producir errores de funcionamiento.

Condiciones de funcionamiento

∧ Aviso

1. Nunca debe usarse en presencia de gases explosivos.

El flujostato no es resistente a explosiones. Si se usa en un entorno con gases explosivos, podría causar una explosión. Así que no lo utilice nunca en estas condiciones

2. Instale el flujostato en un lugar que no esté sometido a vibraciones superiores a los 98 m/s², o impactos superiores a 490 m/s².

En un flujostato con regulación, el caudal establecido podría verse afectado por vibraciones.

3. No debe usarse en entornos donde se generen picos de tensión.

La existencia de unidades (elevadores de solenoide, homos de inducción de alta frecuencia, motores, etc.) que generan una gran cantidad de picos de tensión en la periferia de los sensores puede deteriorar o dañar el circuito interno del flujostato'. Evite la presencia de fuentes que generen picos de tensión y las líneas de tensión.

4. Los flujostatos no están dotados de protección contra sobrevoltajes.

Los flujostatos cumplen con las normas CE, no obstante, no están equipado de protección contra sobrevoltajes. Las medidas de prevención contra sobrevoltajes deben aplicarse directamente a los componentes del sistema.

No utilice los flujostatos en lugares expuestos a salpicaduras o chorros de líquidos.

El modelo del flujostato es abierto, así que no podrá utilizarse en un entorno expuesto a salpicaduras de agua y aceite.

6. No utilice el producto en un ambiente sujeto a ciclos térmicos.

Si el producto está sujeto a ciclos térmicos distintos de los cambios naturales en la temperatura del aire, los componentes internos del flujostato podrían resultar afectados.

 Evite realizar el montaje del producto en lugares expuestos a radiaciones de calor, ya que podría resultar dañado.





Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Consulte el anexo de la pág. 1 sobre las instrucciones de seguridad y "Precauciones en el manejo de dispositivos neumáticos" (M-03-E3A)

Mantenimiento

⚠ Aviso

1. Realice un mantenimiento periódico para asegurar un funcionamiento correcto.

Un fallo imprevisto de funcionamiento puede ser peligroso.

2. Tome precauciones cuando utilice el aparato para circuitos de seguridad.

Cuando utilice un flujostato para un circuito de seguridad, disponga múltiples sistemas interlock para prevenir cualquier fallo. Realice también un mantenimiento periódico del mismo y de la función de interlock.

3. No realice modificaciones al producto (incluido el cambio de las placas de circuito impreso).

Podrían producirse lesiones y daños.

- 4. Cuando realice los trabajos de mantenimiento, deberá tener en cuenta los siguientes puntos.
 - Corte el suministro eléctrico.
 - Corte el suministro de fluido, drénelo de los tubos y asegúrese de que es liberado a la atmósfera antes de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento. De lo contrario, puede ocasionar daños.

↑ Precauciones

 No utilice productos químicos como benceno o diluyentes para limpiar este producto,

ya que podrían dañar el producto.

2. La precisión podría variar entre el 2 y el 3% si se sustituye o reemplaza el conexionado.

La repetitividad de la precisión es de $\pm 1\%$ fondo de escala cuando el conexionado se sustituye por uno del mismo tamaño. Sin embargo, la precisión podría variar entre un 2 y un 3% si el tamaño es diferente o cuando se cambia de recto a codo o de codo a recto.

3. No intente meter una vara en el interior de la conexión.

Se podría romper el rectificador, lo que perjudicaría el rendimiento deseado.

4. Evite tocar los terminales o conectores durante la puesta en funcionamiento del producto.

De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, errores de funcionamiento o daños en el flujostato.

Fluido

∧ Aviso

1. Controle los reguladores y las válvulas de regulación de caudal antes de introducir el fluido.


Si la presión o el caudal superan el rango especificado, el sensor puede dañarse.

- 2. Instale un filtro en el lado de alimentación si existe la posibilidad de que partículas extrañas se mezclen con el fluido..
- 3. Utilice aire seco de calidad que cumpla la norma ISO85731-1 para este producto.

Si cualquier neblina o condensado se adhieren al producto, no será posible realizar una medición fiable. También se podría degradar la precisión.

Circuitos de aire recomendados

<Conducto de aire comprimido>



Línea de vacío>
Línea de vacío
Filtro de succión Flujostato

PFM

Otros

∧ Aviso

ZF

- Tras el encendido, la salida digital permanece apagada mientras aparece un mensaje. Por lo tanto, inicie la medición cuando visualice un valor.
- 2. Realice los ajustes después de parar los sistemas de control.

El funcionamiento refleja los nuevos valores cuando se realizan los ajustes. Sin embargo, si se apaga durante este estado, los ajustes vuelven a los valores de antes del cambio cuando se vuelve a encender de nuevo. Asegúrese de presionar el botón S para guardar los ajustes antes de apagarlo.





Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Consulte el anexo de la pág. 1 sobre las instrucciones de seguridad y "Precauciones en el manejo de dispositivos neumáticos" (M-03-E3A)

Rango ajustable y rango de caudal nominal


⚠ Precauciones

Ajuste el caudal dentro del rango de caudal nominal.

El rango de caudal de regulación es el rango de caudal ajustable en el flujostato.

El rango de caudal nominal es el rango de caudal que satisface las características del flujostato (precisión, linealidad, etc.) del sensor. Se puede fijar un valor fuera del rango de caudal si se encuentra dentro del rango de caudal de regulación, aunque no queda garantizada la especificación.

Si utiliza CO2 el rango de caudal se indica entre paréntesis.



Rango de caudal nominal
Rango de visualización
Rango ajustable

En el caso de la serie PFM5, se pueden visualizar y fijar los mismo rangos que en el monitor de flujo PFM3.









EUROPEAN SUBSIDIARIES:



Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria). Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg Phone: +43 2262-62280. Fax: +43 2262-62285 E-mail: office@smc.at http://www.smc.at



Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A. Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Phone: +32 (0)3-355-1464, Fax: +32 (0)3-355-1466 E-mail: post@smcpneumatics.be http://www.smcpneumatics.be



Bulgaria

SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD 16 kliment Ohridski Blvd., fl.13 BG-1756 Sofia Phone:+359 2 9744492, Fax:+359 2 9744519 E-mail: office@smc.bg http://www.smc.bg



Croatia

SMC Industrijska automatika d.o.o. Crnomerec 12, 10000 ZAGREB
Phone: +385 1 377 66 74, Fax: +385 1 377 66 74 E-mail: office@smc.hr http://www.smc.hr



Czech Republic

SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Hudcova 78a. CZ-61200 Brno Phone: +420 5 414 24611, Fax: +420 5 412 18034 E-mail: office@smc.cz http://www.smc.cz



Denmark

SMC Pneumatik A/S Knudsminde 4B, DK-8300 Odder Phone: +45 70252900, Fax: +45 70252901 E-mail: smc@smc-pneumatik.dk http://www.smcdk.com



Estonia

SMC Pneumatics Estonia OÜ Laki 12, 106 21 Tallinn Phone: +372 6510370, Fax: +372 65110371 E-mail: smc@smcpneumatics.ee http://www.smcpneumatics.ee



Finland

SMC Pneumatics Finland Oy PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESPOO Phone: +358 207 513513, Fax: +358 207 513595 E-mail: smcfi@smc.fi http://www.smc.fi



France

SMC Pneumatique, S.A.

1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Mame La Vallee Cedex 3
Phone: +33 (0)1-6476 1000, Fax: +33 (0)1-6476 1010
E-mail: contact@smc-france.fr http://www.smc-france.fr



Germany

SMC Pneumatik GmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach Phone: +49 (0)6103-4020, Fax: +49 (0)6103-402139 E-mail: info@smc-pneumatik.de http://www.smc-pneumatik.de



Greece

SMC Hellas EPE Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342. N. Philadelphia, Athens Phone: +30-210-2717265, Fax: +30-210-2717766 E-mail: sales@smchellas.gr http://www.smchellas.gr



Hungary

SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft. Budafoki ut 107-113, H-1117 Budapest Phone: +36 1 371 1343, Fax: +36 1 371 1344 E-mail: office@smc.hu http://www.smc.hu



Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd. 2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin Phone: +353 (0)1-403 9000, Fax: +353 (0)1-464-0500 E-mail: sales@smcpneumatics.ie http://www.smcpneumatics.ie



Italy

SMC Italia S.p.A Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano) Phone: +39 (0)2-92711, Fax: +39 (0)2-9271365 E-mail: mailbox@smcitalia.it http://www.smcitalia.it



Latvia

SMC Pneumatics Latvia SIA Smerla 1-705, Riga LV-1006 Phone: +371 781-77-00, Fax: +371 781-77-01 E-mail: info@smclv.lv http://www.smclv.lv



Lithuania

SMC Pneumatics Lietuva, UAB Oslo g.1, LT-04123 Vilnius Phone: +370 5 264 81 26 Fax: +370 5 264 81 26



Netherlands

SMC Pneumatics BV De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam Phone: +31 (0)20-5318888, Fax: +31 (0)20-5318880 E-mail: info@smcpneumatics.nl http://www.smcpneumatics.nl

Spain

E-mail: post@smc.smces.es http://www.smces.es

Sweden

Ekhagsvägen 29-31, S-141 71 Huddinge Phone: +46 (0)8-603 12 00, Fax: +46 (0)8-603 12 90 E-mail: post@smcpneumatics.se

SMC Pneumatik AG Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen Phone: +41 (0)52-396-3131, Fax: +41 (0)52-396-3191 E-mail: info@smc.ch

Entek Pnömatik San. ve Tic. A*. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1625, TR-34386, Okmeydani, Islanbul Phone: +90 (0)212-444-0762, Fax: +90 (0)212-221-1519

SMC Pneumatics (UK) Ltd Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN Phone: +44 (0)800 1382930 Fax: +44 (0)1908-555064 E-mail: sales@smcpneumatics.co.uk

Switzerland

Turkey

http://www.smcpneumatics.co.uk

E-mail: smc@entek.com.tr

http://www.entek.com.tr

SMC Pneumatics Sweden AB

http://www.smc.nu

http://www.smc.ch

SMC España, S.A. Zuazobidea 14, 01015 Vitoria Phone: +34 945-184 100, Fax: +34 945-184 124



Norway

SMC Pneumatics Norway A/S Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker Tel: +47 67 12 90 20, Fax: +47 67 12 90 21 E-mail: post@smc-norge.no http://www.smc-norge.no



Poland

SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o. ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa, Phone: +48 22 211 9600, Fax: +48 22 211 9617 E-mail: office@smc.pl http://www.smc.pl



Portugal SMC Sucursal Portugal, S.A. Rua de Engº Ferreira Dias 452, 4100-246 Porto Phone: +351 22-610-89-22, Fax: +351 22-610-89-36 E-mail: postpt@smc.smces.es http://www.smces.es



Romania

SMC Romania srl Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest Phone: +40 213205111, Fax: +40 213261489 E-mail: smcromania@smcromania.ro http://www.smcromania.ro



Russia

SMC Pneumatik LLC. 4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009 Phone.:+7 812 718 5445, Fax:+7 812 718 5449 E-mail: info@smc-pneumatik.ru http://www.smc-pneumatik.ru



Slovakia

SIOVARIA SMC Priemyselná Automatizáciá, s.r.o. Námestie Matina Benku 10, SK-81107 Bratislava Phone: +421 2 444 56725, Fax: +421 2 444 56028 E-mail: office@smc.sk http://www.smc.sk



Slovenia

SMC industrijska Avtomatika d.o.o. Mirnska cestá 7, SLO-8210 Trebnje Phone: +386 7 3885412 Fax: +386 7 3885435 E-mail: office@smc.si





OTHER SUBSIDIARIES WORLDWIDE:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, CHINA, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MEXICO, NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, USA, VENEZUELA

> http://www.smc.eu http://www.smcworld.com

